

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION

## Epson Stylus Photo R340

### Personalizuj, zapisuj i dziel się wspomnieniami

Drukarka Epson Stylus Photo R340 zapewnia możliwość drukowania błyszczących zdjęć bez marginesów przy użyciu komputera lub bez niego. Podglądaj, wybieraj i przycinaj zdjęcia, używając 2,4-calowego kolorowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego, a następnie drukuj zdjęcia o najwyższej jakości, za każdym razem.

Drukarka Epson Stylus Photo R340 pozwala na drukowanie zdjęć o najwyższej jakości w przytulnym zaciszu własnych czterech ścian. Po prostu wydrukuj je bezpośrednio z aparatu cyfrowego lub telefonu komórkowego z aparatem fotograficznym<sup>1</sup>. Szybko, prosto i ekonomicznie - edytuj i oglądaj zdjęcia używając 2,4-calowego kolorowego ekranu LCD, a następnie tylko wyślij je do wydrukowania. Innowacyjna funkcja PhotoEnhance sprawia, że przy każdym drukowaniu uzyskasz optymalne rezultaty.

Drukarka Epson Stylus Photo R340 posiada wszechstronne możliwości. Możesz nadrukowywać zdjęcia i wzory na płyty CD i DVD z poziomu karty pamięci lub komputera. Wystarczy przyłączyć napęd CD-R i Zip®, żeby wykonać kopię zapasową, jakże cennych wspomnień. Wyzwól swoją kreatywność, przez dodanie ramek i marginesów, a nawet wydrukowanie swoich zdjęć w formacie A4.

Używanie oryginalnych tuszy i papierów firmy Epson nie tylko zagwarantuje otrzymywanie najlepszych rezultatów, lecz również odporność na uszkodzenia przez gazy, światło i wodę. Ekonomiczne indywidualne wkłady atramentowe zapewniają zdumiewające wyniki, które będą trwać przez długie lata.

### Główne możliwości

- Niezmiernie wysoka jakość - wysoka rozdzielczość maksymalnie 5760 dpi na odpowiednich nośnikach
- Wbudowany 2,4-calowy kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD dla prostego drukowania zdjęć o jakości studia fotograficznego - bez używania komputera
- Pojedyncze wkłady atramentowe zapewniające oszczędne drukowanie
- Obsługa większości kart pamięci oraz aparatów cyfrowych zgodnych z technologiami PictBridge i USB DIRECT-PRINT
- Drukowanie ulubionych zdjęć w formacie A4, bez marginesów
- Zadrukowywanie i personalizacja płyt CD i DVD

<sup>1</sup>Wymagany opcjonalny moduł Bluetooth®



<b>Model</b>	Epson Stylus Photo R340
<b>Technologia druku</b>	6-kolorowa fotograficzna drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo™ Technologia zmniejszonego rozmiaru kropli firmy Epson dla minimalnego rozmiaru kropli: 3 pl Głowica drukująca z 540 dyszami (6 x 90 na kolor czarny, cyjanowy, purpurowy, żółty, jasnocyjanowy, jasnopurpurowy) Maksymalnie 5760x1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach przy użyciu RPM (Zarządzania wydajnością rozdzielczości - ang. Resolution Performance Management)
<b>Jakość druku</b>	15 stron na minutę (tryb ekonomiczny) 15 stron na minutę (tryb ekonomiczny) 57 sekund, 87 sekund, 164 sekundy (domyślny tryb fotograficzny)
<b>Szybkość drukowania</b>	120 arkuszy zwykłego papieru A4, 100 arkuszy papieru do drukarek atramentowych o jakości fotograficznej, 20 arkuszy błyszczącego lub półbłyszczącego papieru fotograficznego Premium: 15 kopert
<b>Czarny tekst, A4<sup>1</sup></b>	A4, 9 x 13cm, 10 x 15cm (4 x 6"), 13 x 18cm (5 x 7"), 20 x 25cm,
<b>Tekst kolorowy, A4<sup>2</sup></b>	A5, A6, B5, Legal, Letter, zdefiniowany przez użytkownika
<b>Obraz Photo Bike 10x15cm, 13x18cm, A4<sup>3</sup></b>	Od 64 do 90g/m <sup>2</sup> (zwykły papier) do 300 g/m <sup>2</sup> - błyszczący papier fotograficzny Ultra Glossy Photo Paper C6 (162 x 114 mm), nr 10 (241,3 x 104,8 mm), DL (220 x 110 mm) i 220 x 132 mm Zwykły papier, papier o jakości fotograficznej do drukarek atramentowych Epson, błyszczący papier fotograficzny Epson Premium Glossy Photo półbłyszczący papier fotograficzny Epson Premium Semigloss Photo Paper, błyszczący papier fotograficzny Epson Ultra Glossy Photo Paper, matowy papier o wysokiej gramaturze Epson Matte Paper – Heavyweight
<b>Obsługa nośników</b>	Możliwość nadruku na płycie CD/DVD (8, 12 cm)
<b>Podawanie papieru</b>	Bez marginesów lub 3 mm marginesami
<b>rozmiar papieru</b>	
<b>Gramatura papieru</b>	
<b>Koperta</b>	
<b>Rodzaje nośników</b>	
<b>Margines wydruku</b>	



\* Czarny tekst na stronie A4

\*\* Kolorowy tekst na stronie A4

\*\* Obraz PhotoBike (bez marginesów)

Szybkości drukowania mogą być różne w zależności od warunków drukowania.

#### Funkcje pracy autonomicznej

<b>Monitor podglądu</b>	2,4 calowy kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z różnymi opcjami wyświetlania
<b>Interfejs użytkownika</b>	Wyświetlanie miniatur, przycinanie wydruku użytkownika, dodawanie daty i godziny, druk bez marginesów lub z 3 mm marginesem, druk górnych 1/2, 2-góra, 4- góra, 8- góra, 20- góra, wybór jakości druku, filtr sepia/ czarno-białe, jasność, kontrast, ostrość, nasycenie wzmacnienie niewielkich obrazów, dopasowanie do ramki Automatyka korekta: PhotoEnhance, PIM
<b>Drukowanie bezpośrednio</b>	PictBridge, USB DIRECT-PRINT, karty pamięci <sup>4</sup>
<b>Zapis bezpośredni</b>	Bluetooth® (wymagany opcjonalny adapter Bluetooth® firmy Epson <sup>4</sup> )
<b>Wkłady atramentowe</b>	Na kompatybilnych zewnętrznych napędach CD-R i Zip® <sup>4</sup>
<b>Czarny</b>	T0481
<b>Kolor</b>	T0482 (cyjanowy), T0483 (purpurowy), T0484 (żółty), T0485 (jasnocyjanowy), T0486 (jasnopurpurowy)
<b>Wymiary (S x G x W)</b>	Standard 483 x 300 x 188mm, robocze 483 x 478 x 297mm
<b>Ciężar</b>	5,4kg
<b>Poziom hałasu</b>	Okolo 42 dB(A) (ISO 7779)
<b>Pobór mocy</b>	Okolo 13 W (zgodnie ze wzorcem listowym normy ISO 10561)
<b>Zarządzenia</b>	Zgodne z normą ENERGY STAR i dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC
<b>Gwarancja</b>	1 rok gwarancji standardowej.
<b>Tryb Standard</b>	Przedłużenie do 3 lat gwarancji standardowej, przedłużenie do 3 lat na miejscu
<b>Opcja</b>	

#### System operacyjny

<b>Zgodności</b>	Microsoft® Windows® 98 SE/ Me/ 2000/ XP i Macintosh® (Konieczne jest pobranie sterownika Mac OS® 9 z lokalnej wtyczki firmy Epson) Pasowanie kolorów: System zarządzania kolorami firmy Epson dołączony w sterownikach systemu Windows® i Macintosh®: Microsoft® Windows® 98SE / Me / 2000 / XP ICM, sRGB (Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP), kompatybilne z Apple ColorSync 2.0 USB 2.0 do podłączenia do komputerów PC i Mac, Złącze USB 1.1 do podłączenia urządzeń kompatybilnych ze standardem PictBridge i USB DIRECT-PRINT, urządzeń pamięci zewnętrznej oraz opcjonalnego adaptera Bluetooth®
------------------	---

#### Złącza

#### Zalecane minimalne

##### Wymagania systemowe

Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000, XP	CPU	Pamięć RAM	Miejsce na dysku twardym
Mac OS® ≥ 9.1	Pentium III 1GHz	256MB	550MB
Mac OS® X ≥ 10.2	Power PC G4 500MHz	256MB	500MB
	Power PC G4 700MHz	256MB	2,1GB

<sup>4</sup> Compact Flash® Type I i II, SmartMedia™, Memory Stick®, karta SD™, MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™, MultiMediaCard™, karta xD-Picture™, karta xD-Picture™ typu M i Microdrive™. Dla kart miniSD™, MagicGate™ Memory Stick Duo™, Memory Stick Duo™ i Memory Stick PRO Duo™, wymagane jest użycie adaptera.

W celu uzyskania aktualnej listy kompatybilnych produktów proszę zapoznać się z lokalną wtyczką internetową firmy Epson.

